# HEXAGON23 | Filterwechsel

Bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die internen Filter PPC, RO und TC.

## 01 Vorbereitung



### 1 | Wasserzufuhr schließen

Am gold-weißen John-Guest-Eckventil die Wasserzufuhr mit dem weißen Hebel schließen.



### 2 | Stromversorgung trennen

Netzstecker der HEXAGON23 aus der Steckdose ziehen.



### 3 | Druck ablassen

Den HEXAGON23-Entnahmehahn öffnen, bis der Wasserfluss aufhört. Anschließend den Entnahmehahn wieder schließen.

**Vor dem Filterwechsel**

Ein Tuch bereitlegen, da beim Herausnehmen der Filter Restwasser austreten kann. Filter nicht mit Gewalt lösen.

# 02 Filter wechseln

Die drei internen Filter der HEXAGON23: TC, PPC und RO.






### 4 | Alten Filter herausdrehen

Den zu wechselnden Filter (PPC, RO oder TC) am Griff gemäß der vorgesehenen Drehrichtung entriegeln und vorsichtig herausnehmen.

### 5 | Neuen Filter einsetzen

Den passenden neuen Filter korrekt ansetzen und in der vorgesehenen Richtung bis zur sicheren Verriegelung eindrehen.

### 6 | Wieder in Betrieb nehmen

Wasserzufuhr am Eckventil langsam öffnen, danach die Stromversorgung wiederherstellen. Die HEXAGON23 spült sich dann für ca. 30 Sekunden. Anschlüsse und Filter sorgfältig auf Dichtheit prüfen.

Die HEXAGON23 anschließend für ca. 2 Minuten laufen lassen. Das Wasser dabei ablaufen lassen und nicht nutzen, damit sich die Filter einlaufen.

### Wichtig: TC-Filter und externer 4-in-1-Sicherheitsfilter

Wird der TC-Filter gewechselt, muss gleichzeitig auch der externe 4-in-1-Sicherheitsfilter gewechselt werden. Beide haben die gleiche vorgesehene Durchflussmenge. Der externe Sicherheitsfilter ist nicht elektronisch mit der HEXAGON23 verbunden und hat daher keine eigene Wechselanzeige. Sein Wechsel muss deshalb zusammen mit dem TC-Filter erfolgen.

# 03 Filteranzeige zurücksetzen

### Warum ist der Reset notwendig?

Leuchtet PPC, RO oder TC rot, zeigt die HEXAGON23 an, dass dieser Filter gewechselt werden muss. Auch nach dem Einsetzen des neuen Filters bleibt die Anzeige zunächst rot: Die Anlage erkennt den Wechsel nicht automatisch.

Erst durch den manuellen Reset beginnt die interne Überwachung der vorgesehenen Filterlaufzeit beziehungsweise Durchflussmenge wieder von vorne. Danach leuchtet die betreffende Anzeige wieder blau.

Nur den Filter zurücksetzen, der tatsächlich gewechselt wurde.



### 7 | Reset-Modus starten

Die Reset-Taste am Bedienfeld ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt.

### 8 | Richtigen Filter auswählen

Die Reset-Taste kurz drücken, um zwischen PPC, RO und TC zu wechseln. Die Taste so oft kurz drücken, bis der tatsächlich gewechselte, rot leuchtende Filter ausgewählt ist.



### 9 | Reset bestätigen

Wenn der richtige, rot leuchtende Filter ausgewählt ist, die Reset-Taste erneut ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Nach erfolgreichem Zurücksetzen leuchtet die ausgewählte Filteranzeige wieder blau.

### Abschlusskontrolle

Prüfen, ob die Anzeige des gewechselten Filters blau leuchtet und alle Anschlüsse sowie Filter dicht sind.